

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ СЕРИИ МТ

Прочитайте инструкцию перед использованием вашего
нового электрического мини ATV





Содержание

Содержание.....	2
Важная информация.....	3-4
Краткая справка.....	5
Ознакомление с вашим квадроциклом.....	6-9
Комплектация.....	10
Приступая к работе.....	10
Сборка.....	10
Зарядка.....	10
Внимание.....	10
Зарядание.....	11
Езда.....	11
Остановка и торможение.....	11
Система тормозов.....	12
Настройка тормозов.....	12
Давление колес.....	12
Расписание обслуживания.....	12
Устранение проблем.....	13
Как собрать электрический квадроцикл.....	14-18

Пожалуйста, будьте осторожны во время езды.
ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ШЛЕМ И СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАТЕРИ и ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯЖАНИЮ

1. Вы ДОЛЖНЫ заряжать батарею полностью перед использованием. (следуйте инструкциям)
2. Заряжайте сразу после каждого использования
3. Заряжайте перед тем как убрать на хранение. Вы должны заряжать её каждые 30 дней если не используете.
4. Заряжайте 6-8 часов или до того как загорятся красный и зеленый индикаторы.
5. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ аккумулятору глубоко разрядится.
6. В целях безопасности, НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ дольше 24 часов.
7. Выключайте аккумулятор и технику когда не используете.

Не соблюдение этих инструкций приведет к окончанию гарантии!

Данная техника НЕ предусматривает экстремальное или внедорожное использование! Пожалуйста берегите технику!

Не прыгайте или не нарушайте правила пользования!

Не используйте в влажных/ледяных условиях!

Нарушение этих ИНСТРУКЦИЙ приведет к ОКОНЧАНИЮ ГАРАНТИИ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОЧИТАЙТЕ СПЕРВА ЭТО!**

Внимание!

Этот продукт не этот продукт не соответствует федеральным стандартам в области транспортных средств и не полагает использования в публичных местах, дорогах или шоссе. Серьезные травмы могут быть вызваны при не аккуратном использовании этого продукта. Водитель может минимизировать риски используя такую экипировку как: шлем, защитные очки, перчатки, налокотники, наколенники, наплечники, перчатки и подходящая обувь.

Не используйте продукт в трафике, на мокрой, замерзшей и масляной поверхностях или под наркотическим/алкогольным воздействием. Также избегайте необычных поверхностей, трещин, ям и иных дорожных препятствий.

Не используйте шланг с водой для того чтобы помыть продукт.

Этот продукт рекомендован для водителей 14 лет и старше.

Безопасность

Персоны с плохим зрением, балансом, координацией, рефлексии слабыми мышцами, костями и с трудностями принятия быстрых решений не должны использовать данный продукт.

Дети и подростки не должны использовать продукт без присмотра.

Персоны не желающие или не способные принять ответственность за свои действия не должны использовать данный продукт

Пользователь продукта должен осознавать все риски связанные с использованием. Для минимизации этих рисков, пользователь должен надеть шлем, очки, перчатки, налокотники, наплечники и подходящую обувь

Этот продукт **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ!** Не используйте данный продукт в мокрых условиях, лужах или в дождливую погоду..

Краткое руководство по безопасности

Руководство по безопасности

Рекомендуемый минимальный возраст пользователя 14 лет или старше. Чтобы избежать повреждения мотора или платформы, не перегружайте квадроцикл.

Не осуществляйте езду на транспорте более чем с 1 пассажиром.

Внимательно осмотрите квадроцикл на возможную потерю деталей перед использованием.

Избегайте случайного газа выключив квадроцикл когда не используете.

Во избежание короткого замыкания не используйте квадроцикл в мокрых условия или дождливую погоду и никогда не мойте поливая водой.

Не размещайте аккумулятор вблизи огня или жара.

Чтобы избежать повреждение батареи, не используйте ЗУ если он был поврежден.

Держите руки, лицо, ноги и волосы вдали от движущихся частей.

Не трогайте мотор или колеса в процессе вращения.

Тормоза спроектированы как для того чтобы контролировать скорость, так и полностью останавливать квадроцикл. Попрактикуйтесь для того чтобы правильно снижать скорость и плавно тормозить.

Обслуживайте ваш квадроцикл согласно инструкциям.

Используйте только качественные детали для ремонта, желательно заводские или рекомендованные производителем.

Тщательно осматривайте технику перед каждым использованием.

Замените сломанные части, стертые и поврежденные перед тем как использовать технику.

***Никогда не позволяйте детям использовать квадроцикл без присмотра взрослых.**


***Никогда не используйте квадроцикл под воздействием алкоголя или наркотиков.**

**Если ситуация не предусмотрена инструкциями,
то действуйте внимательно и хорошо обдумайте решение.**

**Если вам необходима дальнейшая помощь,
то свяжитесь с нами.**

Ознакомление с вашим квадроциклом

(фото могут отличаться)





Передний
Светка
газа

Ручной
тормоз

Сиденье

Пластиковый
корпус

Передний
бампер

Аккумулятор

Переднее
колесо

Заднее
колесо



Сиденье

Ручка газа

Ручка тормоза



Заднее
колесо

Аккумулятор

Переднее колесо

Передний
тормоз

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ваш электрический квадроцикл идет в комплекте с следующими вещами. Пожалуйста проверьте их наличие:

1. Электрoквaдpoцикл
2. Зaдaрднoe устрoйствo
3. Кoмплeкт инстpумeнтoв
4. Инстpукция
5. Пpeдoxpaнитeли

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Пожалуйста прочитайте эти инструкции и эксплуатационное руководство, приоритетно об включении и начале использования вашего электрического трицикла

Сборка

1. Осторожно извлеките квадроцикл из коробки.
Затем установите колеса на места.
2. Вставьте предохранитель в разъем для предохранителя (разъем находится в левой части вашего квадроцикла)

Зарядание

В комплекте к вашему электрoквaдpoциклy идeт зaрднoe устрoйствo в кoрoбкe. Мы рeкoмeндyeм зaрднaть квaдpoцикл в тeчeнии 6-8 чaсoв пeрeд пeрвoм ислoльзуeниeм. Тaкжe мы рeкoмeндyeм зaрднaть элeктpичeский квaдpoцикл пocлe кaждoгo ислoльзуeниa a вo врeмя хрaнeния бeз ислoльзуeниa кaждыe 30 днeй.

ВНИМАНИЕ: Не позволяйте глубоко разрядится вашему квадроциклу, так как это повредит аккумулятор.



1. Убедитесь что квадроцикл отключен.
2. Откройте заглушку разъема для зарядного устройства который находится в левой части корпуса, рядом с аккумулятором
3. Возьмите зарядное устройство и подключите 3-х коннекторный конец в разъем для заряда.
4. Подключите вилку зарядного устройства в розетку 220V



Когда вы подключите зарядное устройство, то изначально загорится красный индикатор на нем. Это означает что процесс заряда начался, Когда индикаторы будут гореть красным и зеленым, Вы можете отключить зарядное устройство и закрыть заглушку.

ЕЗДА

1. Убедитесь что все соединения и болты крепко затянуты
2. Включите квадроцикл при помощи кнопки у ручки газа
3. Поставьте ноги на платформу квадроцикла и нажимая на педаль включения, плавно поверните ручку газа в правой части ручки. Квадроцикл начнет движение.

****Ручка газа квадроцикла чувствительна к степени поворота.**
Вы можете контролировать скорость контролируя силу поворота ручки газа. Чем сильнее вы поворачиваете ручку газа, тем больше будет скорость. Или вы можете использовать переключатель скоростей рядом с ручкой газа чтобы ограничить скорость.

Торможение и остановка.

1. Чтобы притормозить, отпустите ручку газу и слегка нажимайте на тормозные ручки по краям руля. Нажав на ручку газа мотор перестанет работать. После этого квадроцикл перестанет реагировать на ручку газа и будет терять скорость сам.
2. Чтобы полностью остановиться быстро, вам нужно остановиться быстро, то следует убрать ногу с педали переключения и нажать на тормозные ручки сильнее

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Электрические квадроциклы используют дисковую/скобную систему. Она активируется нажатием на ручные тормоза в левой и правой частях руля. Нажатие на левую ручку тормоза активирует задний тормоз. Нажатие на правую ручку тормоза активирует передние тормоз. Убедитесь что вы отпустили ручку газа когда нажимаете на ручку тормоза. На каждой ручке тормоза встроены переключатели которые выключают мотор когда они зажаты.

Попрактикуйтесь в плавном торможении, используйте сухую поверхность чтобы лучше ощутить тормозную систему. Дистанция торможения увеличивается в влажных условиях, а также на необычных поверхностях.

Настройка тормозов

Тормоза квадроцикла изначально полностью настроены на заводе. Но время от времени может появиться необходимость подстроить их.

Чтобы настроить задние тормоза:

Для тормозов, которые отрегулированы слишком свободно:

1. Ослабьте винт натяжения на правой ручке тормоза вращением против часовой стрелки пока колеса не начнут крутиться свободно

Для тормозов, которые отрегулированы слишком туго:

2. Затяните винт натяжения на правой ручке тормоза вращением по часовой стрелке пока колесо не станет слегка зажато.

СКРИПЯЩИЕ ТОРМОЗА

Тормоза могут скрипеть некоторое время. Это нормально и не влияет на эффективность их работы. Через некоторое время скрип проходит.

ДАВЛЕНИЕ КОЛЕС

Колесо должно иметь давление не больше 1.4 атмосфер для 4.10-6 или 2.1 для 4.10-6. Также рекомендуется смазать трубку, смазку можно купить в любом магазине для мотоциклов, чтобы избежать ошибок.

Удалите весь воздух из шины, прежде чем ослабить болт, чтобы разделить обод.

Расписание обслуживания

Правильный уход за вашим квадроциклом приведет к оптимальной производительности и длительному сроку службы.

Далее читайте некоторые рекомендации по обслуживанию которые позволят вашему квадроциклу быть в лучшей форме.

Ежедневное обслуживание

Выполняйте это перед каждой поездкой

1. Чистите технику снаружи мягкой, влажной тряпкой. (Не мыть шлангом)
2. Проверьте что все болты и соединения надежно затянуты.
3. Смажьте цепь силиконовым спреем, 3&1 маслом или иным чистым моторным маслом.
4. Проверьте зарядное устройство на наличие повреждений.

Решение частых проблем

Признаки	Возможные причины	Решение
Индикаторы ЗУ горят зеленым и красным	<ol style="list-style-type: none">1. Это говорит о том что АКБ нормально зарядился2. Плохой предохранитель или нарушено соединение между разъемом и батареями	<ol style="list-style-type: none">1. Продолжайте заряжать АКБ до 6-8 часов для использования2. Проверьте предохранитель; Убедитесь что он не потерян или кабель отсоединен.
АКБ не держит заряд. Техника не проезжает заявленную дистанцию.	<ol style="list-style-type: none">1. Аккумулятор достиг конца срока службы2. Нарушена работа зарядного устройства	<ol style="list-style-type: none">1. Заменить аккумулятор2. Заменить зарядное устройство
Квадроцикл движется с перебоями или очень медленно	<ol style="list-style-type: none">1. Аккумулятор заряжен не полностью2. Потеряно соединение3. Повредился контроллер или ручка газа	<ol style="list-style-type: none">1. Зарядите или замените аккумулятор2. Проверьте соединение электрики.3. Замените сломанные ручку газа и/ или контроллер
Техника не реагирует на ручку газа	<ol style="list-style-type: none">1. Аккумулятор заряжен не полностью2. Ручки газа вышли из строя3. Аккумулятор достиг конца срока службы	<ol style="list-style-type: none">1. Замените батарею или ЗУ2. Проверьте целостность кабелей и корректное подключение.
Квадроцикл резко останавливается во время использования	<ol style="list-style-type: none">1. Предохранитель сгорел2. Потеряно соединение или кабель поврежден.	<ol style="list-style-type: none">1. Замените предохранитель2. Проверьте соединения или наличие повреждение кабеля если обнаружили их нужно заменить или починить.

Спасибо что приобрели наш квадроцикл!
Пожалуйста расскажите знакомым и друзьям о впечатлениях.



Наши контакты

Гипермаркет электротранспорта **Экобайк** г.Москва

Сайт: www.eko-bike.ru

Адрес: г. Москва, ул. Средняя Первомайская, дом 3.

Телефон: 8 (499) 346-81-66

График работы: Будни 09:00-21:00, Выходные 10:00-19:00

Гарантийное обязательство



Модель: _____

Номер двигателя: _____

Срок гарантии: 12 месяцев, 6 месяц на АКБ

Дата продажи: _____ 20__ г.

Продавец: _____

Подпись продавца: _____

Покупатель: _____

Подпись покупателя: _____

Условия гарантии

В соответствии с законодательством и с настоящим обязательством продавец обязуется осуществить бесплатный ремонт или замену комплектующих ненадлежащего качества в течении всего гарантийного срока. Начало гарантийного срока исчисляется с даты обозначенной в настоящем документе. Гарантийный ремонт осуществляется в сервис центре "<http://eko-bike.ru/>" по адресу: Москва, ул. Средняя Первомайская д.3. При необходимости доставки изделия в/из сервис-центра расходы по транспортировке ложатся на покупателя. Забор и ремонт изделия может быть осуществлён на территории покупателя по предварительной договорённости. При сдаче товара на гарантийное обслуживание сроки ремонта не могут превышать 45 дней. Продавец не несёт ответственности за какой-либо ущерб связанной с использованием или невозможностью использования купленной продукции. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях Повреждения товара при транспортировке, хранении или нарушении правила эксплуатации. Инструкция по эксплуатации Вашего изделия можно скачать <http://eko-bike.ru/>, или запросить по почте. Повреждены гарантийные пломбы продавца и/или производителя. Имеются следы постороннего вмешательства, попытка несанкционированного ремонта, внесение изменений в конструкцию и/или схему – не отмеченные в гарантийном обязательстве. Механические повреждения Повреждений, вызванных ударом молнии, наводнением, пожаром, бытовыми факторами. Гарантийные обязательства не распространяются На упаковку продукции и дополнительные аксессуары. На незначительные дефекты или отклонения от технических характеристик, не отражающихся на стоимости и функциональности товара. На снижение ёмкости аккумуляторов. Расходные материалы (тормозные колодки, резинотехнические изделия, источники света). Товар покупателем осмотрен, комплектация проверена, претензий нет.